

Conectada a dos cuerpos BT-625 o BTP-620 permite extender una conexión con la falla de conectores de 600 AMP, se puede conectar y desconectar fácil y rápidamente, usando herramientas y equipo estándar. Interface de operación conforme a CFE 5500-99 (Puede ser instalada con cualquier otra marca de conectores)

Clase	15/25Kv
Tensión máxima en operación de fase a fase	26.3 Kv
Soporte de tensión de impulso	125 Kv NBA con onda de 1.2 x 50
Soporte de tensión de corriente alterna	40Kv resiste durante un minuto
Soporte de tensión de corriente directa	80Kv resiste durante 15 minutos
Tensión de descarga parcial, corriente de operación alterna	sensibilidad de 3 pC a 23Kv
Soporte de corriente de operación continúa	600 amperes
Soporte de corriente de corta duración	25000 Amperes simétricos durante 0.17 s

